

MANUEL D'UTILISATION USER MANUAL



JM Concept 18, chemin des Tard-Venus - BP 37 - 69530 - Brignais - France Tel : 33 (0) 4 72 318 318 - Fax : 33 (0) 4 72 318 311



GENERALITES / GENERAL POINTS

Précautions de mise en service	Precaution of starting	Page 3
Normes environnementales	Compliance international standard	Page 4
Glossaire	Glossary	Page 22
Lexique	Lexicon	Page 23

Références	References	Page 5
Caractéristiques entrée/sorties	Input/outputs characteristics	Page 6
Fonctions	Functions	Page 7 / 8
Caractéristiques techniques	Technical characteristics	Page 8 / 9
Cablage	Wiring	Page 9

PROGRAMMATION / PROGRAMMING

Présentation / touches	Presentation / Key functions	Page 10
Mesures	Measures	Page 11
Menu principal	Main menu	Page 12
Menu entrée	Input menu	Page 13 / 14
Menu sorties analogiques	Analog outputs menu	Page 15/ 16
Menu alarme	Alarm menu	Page 17 / 18
Menu paramètres	Parameters menu	Page 19
Menu simulation	Simulation menu	Page 20

GENERALITES / GENERAL POINTS ULCOS 600





Précautions de mise en service / Precaution of starting

Afin d'assurer les conditions de qualité, de précision et de sécurité, l'utilisateur doit lire attentivement et se conformer aux règles de montage et d'utilisation indiquées dans ce présent manuel.

A la réception de l'appareil, vérifier qu'il n'a subit aucun dommage durant le transport.

Il n'y a pas de fusible de protection de l'alimentation dans le convertisseur.

Il est possible d'installer un fusible externe, retardé, adapté à la tension d'alimentation (Valim) et répondant à la formule : I (en mA) = 5000 / Valim

Les opérations de manutention et de maintenance devront être effectuées uniquement par du personnel qualifié et autorisé.

Toute ouverture de produit entraîne immédiatement l'annulation de la garantie.

Si un appareil ne peut plus être utilisé dans les conditions de sécurité optimales, il doit être mis hors service et protégé contre toute utilisation par inadvertance, avant d'être retourné chez JM Concept.

Les réparations se font uniquement dans les locaux de JM Concept.

Toute installation ne correspondant pas aux impératifs de montage entraîne l'annulation de la garantie.

Tension maximale : 256 Vac - 240 Vdc Diamètre de section du fil : 2,5 mm²

L'isolation des circuits externes sous tension dangereuse branchés sur les Entrées Sorties doit être de 2500 Vac

Le produit doit être conservé à l'abri de l'humidité et de la poussière. La température du local de stockage doit être comprise entre -25°C et + 80°C.

ULCOS 100 doit être branché après la mise sous tension des appareils ULCOS

To keep quality, precision and security conditions, user should carefully read and conform to assembly rules and to use described in this user's guide.

On device delivery, please verify that it has undergone no damage during transport.

There is no power supply protection fuse in the transducer, it would be necessary to forcast an external.

It is possible to install a external delayed fuse appropriate for the supply voltage (V supply , according to following calculation : I (in mA) = 5000 / V supply

Handling or maintenance operations should only be carried out by qualified and authorized staff.

Once product is opened, it immediately invalidates the guarantee.

If a device can no longer be used with optimal safety conditions, it should be put of order and protected against any inadvertent use, before it is returned to JM Concept.

All repairs are made solely in our factory.

The installation must correspond with the assembly imperatives in order to ensure the validation of guarantee.

Maximal voltage : 256 Vac - 240 Vdc Diameter of section of the wire : 2.5 mm²

The insulation of the external circuits under dangerous voltage connected on the Inputs and Outputs must be 2500 Vac

The product must be kept shielded from the humidity and dust. The temperature of the place of storage has to be between-25°C and + 80°C.

ULCOS 100 must be plugged after powering ULCOS devices.

Avant utilisation / Before using

La séquence à respecter pour effectuer une bonne programmation est la suivante :

- Programmation de l'affichage et de l'entrée Mode, Type, Echelle, point décimal, Résolution, Fonction pour entrées process et potentiomètre, filtre numérique, Cut-off.
- Programmation des sorties :
- . Sorties Analogiques
- Sorties Relais
- Analogiques (Calibre, début et fin d'échelle, sécurité, limite)
- Relais (led, relais, type d'alarme, hystérésis, temporisation, rupture, mémorisation)

Respect the following sequence to do the right programming:

- Input and display programmation Mode, Type, Scale, Decimal point, resolution, function for process and potentiometer inputs, digital filter, Cut-off.
- Outputs programmation
 Analogue outputs
 Relay outputs
- Analog (Scale, beginning and full scale, Safety, Limit)
- Relays (Led,Relay,Alarme type, Hysteresis,Delay,Rupt, Memorisation)





GENERALITES / GENERAL POINTS

Conformités environnementales / International conformity

TESTS ENVIRONNEMENTAUX ENVIRONMENTAL TESTING IEC 60068 - 2 - 1 Froid Cold Chaleur sèche Dry heat IEC 60068 - 2 - 2 Chaleur humide, essais continus Damp heat steady sate IEC 60068 - 2 - 78 Vibrations sinusoïdales Sinusoïdal vibrations IEC 60068 - 2 - 6 Variation de température Change of temperature IEC 60068 - 2 - 14 Chocs Chock IEC 60068 - 2 - 27 Secousses IEC 60068 - 2 - 29 Bump Indice de protection (Code IP) Protection degrees (IP code) IEC 60529

RAFOLIDE			INIDIIOTOICI
MESURE	ᄓᆫᅡ	PRUCESS	INDUSTRIEL

Conditions climatiques Alimentation Influences mécaniques

INDUSTRIAL PROCESS MEASUREMENT

Climatic conditions Power supply Techinical influences

IEC 60654 - 1	
IEC 60654 - 2	
IEC 60654 - 3	

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

Emissions rayonnées
Perturbations discontinues
Emissions de courant harmonique
Fluctuations de tension
Immunité aux décharges électrostatiques(Contact)
Immunités aux décharges électrostatiques(Air)
Immunités aux champs électromagn. rayonnés
Immunités aux transitoires électriques rapides
Immunités aux ondes de choc
Immunités aux radios fréquences conduites
Immunités au champ magnéti.à fréquence réseau
Immunités au champ magnéti.impulsionnel
Immunités aux creux et variations de tension
Immunités aux ondes oscillatoires amorties
Rigidité diélectrique

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Radio frequency disturbance

Requirement for household appliances
Limits for harmonic current emissions
Limitations of voltage exchange
Electrostatic discharge immunity test(Contact)
Electrostatic discharge immunity test (Air)
Electromagnetic field immunity test
Electrical fast transient / burst immunity test
Surge immunity test
Immunity to conducted disturbances
Power frequency magnetic test
Pulse magnetic immunity test
Short interrupt.and voltage variations immunity
Oscillatory waves immunity test
Dielectric strenght

EN 55011 Class(e) A
EN 55014
EN 61000 - 3 - 2
EN 61000 - 3 - 3
IEC 61000 - 4 - 2 4KV
IEC 61000 - 4 - 2 8KV
IEC 61000 - 4 - 3 10V/m
IEC 61000 - 4 - 4 4KV
IEC 61000 - 4 - 5 3KV
IEC 61000 - 4 - 6
IEC 61000 - 4 - 8 30A/m
IEC 61000 - 4 - 9 1000A/m
IEC 61000 - 4 - 11
IEC 61000 - 4 - 12 3KV
IEC 60255 - 5 2.5KV - 50Hz

CIRCUITS IMPRIMES (PCBS)

Vernis de protection Tropicalisation Circuit multicouches rigides

PRINTED CIRCUITS BOARD (PCBS)

Foil side varnish protection
Tropicalisation
Rigid multilayer printed boards

UL 94V0	
Vernis UV	
IEC 62326 - 4	





Références / References

(e) (v)	ENTREE / INPUT	SORTIES / OUTPUTS			
	Courant alternatif Alternative current	1 Sortie analogique 1 analogue output	2 Sorties analogiques 2 analogue outputs	2 Sorties relais 2 relays outputs	
ULCOS 62010	>			~	
ULCOS 600I1	~	~			
ULCOS 62012	✓		~	~	

Dimensions / Scales

Largeur Width	17.5 mm
Hauteur Height	76 mm
Profondeur Depth	106 mm





Vue / View



Programme	Fonct/Funct	Filtre/Filter	Reso	Contrast	Rupt	Offset	Tarase / Tare	Cut off	Verr / Locking
Programm	lin	0	1	18	no	0	0	off	enable
				•					

Affichage	0 - 1000	Filtre/Filter
Display		0

Entrée	4 - 20 mA	Mini	Maxi
Input		0	1000

Sortie Ana.	4 - 20 mA	Val-sécu/	Lim	Memo
Ana output		0	no	no

Sorties relais	Relais / Relay	Hyst	Tempo	Seuil/Threshold	Relais / Relay	Memo	Rupt
Relay / output	9999	0	0	haut/up	on	off	off



Entrée / Input

COURANT (AC)	Echelle disponible : 1A / 5A Echelle réglable : De 0 à 6,5A	CURRENT (dc)	Standard scales : 1A / 5A Adjustable scales : From 0 to 6,5A	
Choix TI externe Choix TP externe	Valeur :1 / 9999 ou 5 / 9999 KA Valeur : 1 / 9999 KV	External TI External TP	Value: 1 / 9999 ou 5 / 9999 KA Value: 1 / 9999 KV	

Sorties / Outputs

COURANT	Echelle disponible : 0/20mA, 4/20mA Echelle réglable : De 0mA à 22mA Affectation possible I ou F	CURRENT	Standard scale : 0/20mA, 4/20mA Adjustable scale : From 0mA to 22mA Possible affectation I or F
TENSION	Echelle disponible : 0/10V Echelle réglable : 0V à 11V Affectation possible I ou F		Standard scale : 0/100mV, 0/10V Adjustable scale : from 0V to 11V Possible affectation I or F
RELAIS	1 RT – 500mA / 250V Affectation possible I ou F	RELAYS	1CO - 500mA / 250V Possible affectation I or F

ULCOS 600 I





Fonctions / Functions

TYPE D'AFFICHAGE	LCD vert non rétroéclairé	DISPLAY TYPE	Green LCD no blacklight
AFFICHAGE	Entrée en valeur réelle Sorties en valeur programmée et pourcentage Etat des relais	DISPLAY	Input in real value Outputs in programming value and percentage Relays state
AJUSTEMENT D'AFFICHAGE	Décalage automatique de la résolution d'affichage en fonction de la valeur de la température	DISPLAY SETTING	Automatic display resolution setting according to temperature value
FACTEUR D'ECHELLE EN ENTREE	Permet un effet loupe sur l'entrée soit en manuel soit en automatique	INPUT SCALE FACTOR	Allows providing a magnifying effect on input in manual or automatic calibration
FACTEUR D'ECHELLE EN SORTIE	Permet un effet loupe sur la sortie	OUTPUT SCALE FACTOR	Allows providing a magnifying effect on output
PROGRAMMATION	Programmation par joystick 5 positions en face avant	PROGRAMMING	Programmation on front face with joystick 5 positions
SIMULATION	La fonction simulation permet d'agir sur les sorties analogiques, relais, et sur l'affichage indépendamment de l'entrée et sans déconnecter ni l'entrée, ni les sorties	SIMULATION	Simulation function allows action concerning analogue output, relays and display separately from input and without disconnecting input or ouptut
LIMITATION DE SORTIE	Possibilité de limitation de la valeur de sortie. Limitation haute et Limitation Basse	OUTPUT LIMITS	Allows outputs limitation values High and low limits
SECURITE CAPTEUR	Traduit la rupture capteur sur l'affichage et sur les sorties relais et analogiques (en saisissant une valeur de repli)	SENSOR SAFETY	Sensor 2 or 3 wires < 19 - < 26mA max





Fonctions / Functions

SEUILS	Mode simple ou mode bande, avec sécurité positive ou négative Réglage des seuils de l'hystérésis et de la tempo (indépendante à la montée ou à la descente) Accès directs au réglage des seuils, mémorisation et acquittement d'alarme	rité positive ou négative age des seuils de l'hystérésis et de npo (indépendante à la montée ou lescente) s directs au réglage des seuils,	
ACQUITTEMENT DES ALARMES	Indépendant pour chacune des alarmes	ALARMS RESET	Separately on each alarm
MEMORISATION DES ALARMES	Indépendante pour chacune des alarmes	ALARMS MEMOR	Separately on each alarm
AUTRES FONCTIONS	Cut Off - Filtrage Verrouillage du joystick Réglage du contraste de l'afficheur Choix fréquence 50 Hz / 400 Hz	OTHERS	Cut Off Filtering - Display light off Frequency choice 50 Hz / 400 Hz

Caractéristiques techniques / Technical characteristics


IMPEDANCE D'ENTREE	Entrée courant	sur TI	INPUT IMPEDANCE	Current input	On TI
IMPEDANCE	Sortie courant	< 700Ω	OUTPUT	Current output Voltage output	< 700Ω
DE SORTIE	Sortie tension	> 2kΩ	IMPEDANCE		> 2kΩ
ONDULATION	Sortie courant	< 20 μA	RESIDUAL	Current output Voltage output	< 20 μA
RESIDUELLE	Sortie tension	< 10mV	RIPPLE		< 10mV
CLASSE DE PRECISION		0.20 %	PRECISION CLASS		0.20 %





Caractéristiques techniques / Technical characteristics


ISOLEMENT	Alim. / Entrée 2500Vac, 50hz, 1mn Entrée / Sortie Ana 2500Vac, 50hz, 1mn Sortie 1 Ana /Sortie 2 Ana Sans Alimen. /Sortie Ana 2500Vac, 50hz, 1mn	ISOLATION	Supply / Input 2500Vac, 50hz, 1mn Input / Ana Output 2500Vac, 50hz, 1mn Ana output 1 / Ana output 2 Without Supply / Ana Output 2500Vac, 50hz, 1mn
TEMPERATURE	Fonctionnement - 10°C / + 60°C Stockage - 25°C / + 80°C	TEMPERATURE	Operating - 10°C / + 60°C Storage - 10°C / + 60°C
TEMPS DE REPONSE	< 200ms	RESPONSE TIME	<200ms
DERIVE THERMIQUE	< 25ppm	THERMAL DRIFT	< 25ppm
CONSOMMATION	< 4Va	CONSUMPTION	< 4Va
TENSION D'ALIMENTATION UNIVERSELLE	20Vdc - 240Vdc 80Vac - 256Vac 50 - 60 Hz	POWER SUPPLY INPUT	20Vdc - 240Vdc 80Vac - 256Vac 50 - 60 Hz
INDICE DE PROTECTION	IP20 minimum	PROTECTION INDEX	IP20 minimum
OPTION	Tropicalisation	OPTION	Tropicalization


Cablage / Wiring











Tension d'alimentation universelle / Universal supply voltage sans polarité / Without polarity

1 2

20Vdc - 240Vdc

80Vac - 256Vac 50 - 60 Hz

XF18



Programmation / Programming

Le principe de programmation est celui des menus déroulants dans lesquels il suffit de faire défiler les fonctions disponibles jusqu'à l'affichage de celle recherchée, et de valider ce choix pour passer à l'étape suivante.

Le défilement peut se faire dans les 2 sens.

En cours de programmation, un ou plusieurs appuis sur la touche permet de revenir en mesure.

Programming principle is scrolling menus in which available functions are scrolling until chosen function display, and then validating this choice to go to next stage.

Scrolling can be done in two directions.

During programming, pressing key enables to come back to measurement mode.

Fonctions des touches / Key functions



Mode mesure / Measurement mode







Appui / Push

Permet d'accéder aux différentes pages de mesures Enables to access to the different measures

Permet d'accéder aux différentes pages de mesures Enables to access to the different measures

Permet de passer en mode programmation Enables to enter in programming mode

Permet de faire la RAZ des minis-maxis et d'accéder à la fonction tarage Enables to reset minis-maxis and to access to the tare function

Permet d'accéder au réglage des consignes d'alarmes Enables to access to the alarms setpoints setting

Mode programmation / Programming mode







Permet de choisir un menu ou la valeur d'un paramètre Enables to choice a menu or the value of a parameter


permet de revenir en mode mesure [on remonte d'un cran chaque fois] enables to come back in measurement mode [step by step]

permet de valider un choix de menu ou de configuration enables to valid a choice of menu or configuration

10




Mesures / Measures






Menu principal / main menu







Menu entrée / Input menu



SPEC

6.500


M

0.000 / 6.500






Menu entrée / Input menu









Menu sorties analogiques / Analog outputs menu





2/2

Menu sorties analogiques / Analog outputs menu




16






Menu alarme / Alarm menu







2/2

Menu alarme / Alarm menu












Menu paramétres / Parameters menu








En cours de programmation, si aucune touche n'est activée durant 3 minutes, l'appareil revient en a chage mesure automatiquement.


During the programming, if no key is activated during 3 minutes, the device comes back in measurement display.



Menu simulation / Simulation menu



l'appareil revient en mode mesure automatiquement au bout de 10 min. the device comes back in measurement mode after 10 min.





GENERALITES / GENERAL POINTS

Glossaire / Glossary

Rupture capteur (ruPtr)

En cas de rupture capteur, le message (ruPtr) s'affiche en clignotant. La rupture capteur ne peut être que sur les entrées process dont le début de l'échelle est supérieur à 0 (4-20mA, 1-5 V, 2-10 V), sur les entrées potentiomètriques, et sur les entrées température.

Dépassement de capacité d'affichage (UnderFlow----) (OverFlow----)

En cas de dépassement de capacité d'affichage,

Le message (OverFlow----) apparaît pour un signal supérieur à la fin d'échelle.

Le message (UnderFlow----) apparaît pour un signal inférieur au début d'échelle.

Calibre SPEC

Lors de la programmation des entrées process ou température, il est possible de zoomer sur une partie du signal afin de dilater l'affichage ou le signal de sortie.

CUT OFF (Cut)

La fonction "Cut off" s'applique à l'affichage des signaux de process et de potentiomètre, et est destinée à considérer comme valeur égale à «début d'affichage» toutes valeurs inférieures au seuil de Cut off programmé.

Square root (rOOt)

En mode « rOOt », la racine carrée(appliquée à l'affichage et aux sorties) est calculée en fonction de l'entrée exprimée en pourcentage.

En mode φ

En mode d'affichage « Input ϕ », l'affichage montre la valeur physique mesurée de l'entrée :

- mA pour entrée courant
- mV en V pour entrée tension
- % pour entrée potentimètre
- ohms pour entrée RTD
- mV pour entrée en Thermocouple

Tarage et offset

Réglage de l'OFFSET pour tous types d'entrées. Fonction tarage uniquement pour entrée process

Sensor break(ruPtr)

When the sensor breaks or is not correctly wired, message (ruPtr) displays in flashing mode.

Break sensor can only be detected on process inputs if the beginning scale is over 0 (4-20 mA, 1-5 V, 2-10 V),on potentiometer input, and on temperature inputs.

Display or measurment overflow (UnderFlow----) (OverFlow----)

In case of display or measurement overflow,

The message (OverFlow----) is for a signal above top scale. The message (UnderFlow----) is for a signal below beginning scale.

SPEC scale

On process or temperature inputs, zooming is possible on one part of signal to enlarge display or output signal.

CUT OFF (Cut)

"Cut off" function is operating for process and potentiometer signals display, and must be considered as value equal to 0 all values under the programmed Cut off threshold.

Square root (rOOt)

In « rOOt »mode , square root (applied to display & outputs) is done with input given in percentage.

In φ

In « Input $\boldsymbol{\phi}$ » display mode, display shows physical input values of the entrance :

- -mA for current input
- mV in V for voltage input
- % for potentiometer input
- ohms for RTD input
- mV for Thermocouple input

Tare and offset

OFFSET setting for all inputs type except temperature.

TARE setting for wheighting use.





GENERALITES / GENERAL POINTS

stop

LEXIQUE / GLOSSARY

A, kA, mA : unités de courant / current units a ectation/a ectation a t al, alrm alarme / alarm al1 alarme 1 / alarm 1 alarme 2 / alarm 2 al2 automatique / automatic auto bdhi bande haute / band high bdlo bande basse / band low : contraste / contrast cntr : con guration/con guration conf cutof / cutof

cutf : cutof / cutof
disa : interdit / disable
disp : a chage / display
dlay : temporisation / delay
dlof : temporisation o / delay o
dlon : temporisation on / delay on

enab : autorisé / enable It : Itre / Iter

F, freq : fréquence / frequency frmw : logiciel / rmware

high : haut / high

hyst : hystérésis / hysteresis

Hz : hertz / hertz

info : information / information

inpt, inp : entrée / input keyb : clavier / keyboard lcd : a cheur LCD / LC

 Icd
 : a cheur LCD / LCD display

 limt
 : limitation / limitation

 lock
 : verrouillé / locked

low:bas / lowmanu:manuel / manualmaxi:maximum / maximummemo:mémorisation / memorizing

menu : menu / menu mesu : mesure / measure mini : minimum / minimum

no : non/no o : inactif/o on : actif/on

outp : sortie analogique / analog output out1 : sortie analogique 1 / analog output 1 out2 : sortie analogique 2 / analog output 2

parm : paramètres / parameters poin : virgule / decimal point pres : appuyer / press prim : primaire / primary

prog : programmation / programmation retm : retour mesure / measure return

ret. : retour / return rlay : relais / relay

rlsi : relais-simulation / relay-simulation

rl1 : relais 1 / relay 1
rl2 : relais 2 / relay 2
rset : remise à zéro / reset
scal : échelle / scale

sec. : seconde / second
sec. : secondaire / secondary
setp : seuil alarme / alarm setpoint
simu : simulation / simulation
simul : simulation / simulation
spec : spécial / special

sp. mA : spécial mA / special mA
sp. V : spécial V / special V
star : démarrage / start
stat : état / state

stp1 : seuil alarme 1 / alarm setpoint 1 stp2 : seuil alarme 2 / alarm setpoint 2

arrêt / stop

t.i : transformateur de courant / current transformer t.p : transformateur de tension / voltage transformer

type : type / type unit : unité / unit use : utilisation / use

V, kV : unités de tension / voltage units

val. : valeur / value yes : oui / yes